

Uživatelským manuál ProTech M12 TWS earbuds

Nabíjení

Před prvním použitím, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zapojte micro USB kabel a nabijte pouzdro i sluchátka.

Intelligentní nabíjení

1. Nabíjení sluchátek: Sluchátka se začnou automaticky nabíjet po vložení do nabíjecího pouzdra. Během nabíjení sluchátek svítí indikátor červeně. Displej nabíjecího pouzdra zobrazuje stav nabíjení. Indikátor přestane svítit červeně, když je baterie plně nabita. Displej na nabíjecím pouzdru se vypne 5 vteřin po ukončení nabíjení.
2. Nabíjení pouzdra: Zapojte do nabíjecího pouzdra micro USB kabel, pouzdro se začne nabíjet. Displej pouzdra zobrazuje průběh nabíjení 1% - 100%.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou sluchátka uloženy v pouzdře správně. Zatlačte sluchátka do pouzdra tak, aby se na sluchátkách rozsvítil indikátor baterie.

Použití nabíjecího pouzdra jako přenosné/mobilní baterie

Ujistěte se, že je nabíjecí pouzdro plně nabité. Mobilní telefon nabijete zapojením datového kabelu do USB výstupu na pouzdře a vašeho telefonu. Telefon je plně nabit, když se na displeji nabíjecího pouzdra zobrazí 100%. Displej se vypne poté, co se mobilní telefon plně nabije.

Jak sluchátka nosit

Součástí balení jsou různé velikosti špuntů. Vyberte si velikost špuntů tak, aby vám co nejlépe v uchu sluchátka seděla. Je možné, že budete potřebovat do každého ucha jinou velikost špuntů. Nasaďte sluchátka do uší.

Párování

1. Chytré a rychlé spojení

Vyjměte obě sluchátka z pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou a indikátor na sluchátkách začne modře blikat. Sluchátka se spárují automaticky. Pokud se první krok podařil, začne střídavě blikat červený a modrý indikátor na levém sluchátku. (indikátor na pravém sluchátku je vypnutý)

Zapněte si Bluetooth na vašem telefonu a zvolte „Sky-Free“.

2. Opakované používání

Po vyjmutí sluchátek z pouzdra, se sluchátka automaticky zapnou a jsou automaticky připojené k Bluetooth na vašem telefonu. (Bluetooth přístroje, který jste použili naposledy.)

Typ:

Párování sluchátek: V případě, že se sluchátka nespárovala automaticky, indikátor bliká střídavě modře a červeně, stiskněte dvakrát tlačítko na levém sluchátku. (Po úspěšném párování sluchátek, začne střídavě blikat indikátor na levém sluchátku, na pravém sluchátku se indikátor vypne).

Základní funkce sluchátek

1. Hrát/ Pauza: Stiskněte jednou tlačítko a levém nebo pravém sluchátku.
2. Předešlá nahrávka: Stiskněte 2x tlačítko na levém sluchátku.
Následující nahrávka: Stiskněte 2x tlačítko na pravém sluchátku.
3. Přijmout hovor/Ukončit hovor: Stiskněte 2x tlačítko na pravém nebo levém sluchátku.
4. Odmítnutí hovoru: Stiskněte a držte tlačítko po dobu dvou vteřin na levém nebo pravém sluchátku.
5. Hlasitost: Pokud chcete zvýšit hlasitost, držte tlačítko na pravém sluchátku. Pokud chcete hlasitost snížit, držte tlačítko na levém sluchátku. Pokud je hlasitost na maximum ozve se výstražný tón.
6. Siri: Stiskněte 3x tlačítko na levém nebo pravém sluchátku.
7. Zapnutí: Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra nebo stiskněte tlačítko na sluchátkách po dobu 1.5 vteřin.
8. Vypnutí: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra nebo 2x stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 vteřin.

Vypínání

1. Vložte levé i pravé sluchátko zpět do nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou.
2. Odpojte sluchátka od Bluetooth ve vašem telefonu. Po třech minutách bez připojení k zařízení se sluchátka vypnou.

Parametry

Produkt	TWS sluchátka	verze	V5.0
Baterie sluchátek	60mAh	váha kovu	101g
Doba záložního režimu 200h		doba provozu	6h (60% hlasitosti)
Napájení	5V/1A	velikost	85*53*33mm
Kapacita baterie	4000mah	prostor pokrytí	30m (bez překážek)

Varování

- Toto zařízení může být nabito pouze originál kabelem.
- Prosím používejte odpovídající nabíječku nebo počítač na nabíjení tohoto zařízení. Nepoužívejte laciné náhražky.
- Výkonnost Bluetooth výrobků závisí na okolním prostředí. Nepoužívejte sluchátka v prostředí se silným elektromagnetickým rušením nebo radiací.
- Pokud sluchátka dlouhodobě nepoužíváte, nabijte je každých 30 dní. Prodloužíte tím jejich životnost.

